

設置する際は、図の様に壁との間を開けて通気口をふさがないでください。また、背面に窓などのガラスがある場合は背面から20cm以上離してください。加熱による発火の恐れがあります。また、壁が汚れたり排気熱や周囲との温度差などで窓ガラスが割れる恐れがあります。

